



Hvis en motor kører den forkerte retning, skift sort og brun ledning til motoren.

230 VAC styring  
Ned  
Op

230 V 50 Hz  
L  
N  
⏏