



Hvis en motor kører den forkerte retning, skift sort og brun ledning til motoren.

230 VAC styring Ned Op

230 V 50 Hz L N